



Heizung entlüften

6



©t-online

Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, um die Effizienz des Heizsystems zu versichern. Mit etwas handwerklichem Geschick kann man das auch selber machen.

DIY – Heizung entlüften

- Umwälzpumpe der Heizanlage abstellen
- Heizung am Thermostat auf die höchste Stufe drehen & 30 - 60 Minuten warten
- Auffanggefäß unter das Entlüftungsventil stellen & vorsichtig das Ventil mit einem Vierkantschlüssel öffnen
- Sobald Wasser austritt, Entlüftungsventil wieder schließen.

Jetzt der Wasserdruck der Heizungsanlage kontrolliert werden. Dieser sollte ca. 1,5 bar betragen und ggf. bis zu diesem Wert aufgefüllt werden. Anschließend muss die Umwälzpumpe wieder in Betrieb genommen werden.

